

**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation

# Mixeur blender



Référence : DOP183  
Version : 1.4  
Langue : Français



## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon endommagé, s'il est défilant ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (\*).

## Notice d'utilisation

4. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
5. Ne plonger jamais votre appareil, le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais au lave-vaisselle.
6. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé près d'enfants ou de personnes invalides.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme le gaz ou un four chaud.
8. Ne toucher pas les lames et n'insérer pas d'objets (des couteaux, des fourchettes, des cuillères...) dans le bol pendant que l'appareil fonctionne. Une spatule peut être utilisée quand le produit ne fonctionne pas, ce qui évite le risque de blessures.
9. Pour éviter toutes blessures, cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas ces instructions.
10. N'utilisez jamais l'appareil quand le bol est vide et n'enlevez pas le couvercle du bol avant que les lames ne soient complètement arrêtées.
11. Cet appareil est conçu pour trancher les petites quantités de nourriture, le bol ne doit en aucun cas être trop rempli.
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
13. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites

## Notice d'utilisation

ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

14. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
15. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
16. N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
  - en cas de mauvais fonctionnement
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
  - s'il est tombé dans l'eau
  - si vous l'avez laissé tomber
17. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
18. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
19. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

## Notice d'utilisation

20. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
21. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
22. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
23. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
24. Les accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
25. Soyez prudent si du liquide chaud est dans le blender car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau.
26. N'utiliser pas l'appareil si les lames sont endommagées.
27. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes

**(\*)Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

## Notice d'utilisation

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~50-60Hz

Puissance : 1000W

KB : 3 min ON 1 min OFF, 10 fois max

### DESCRIPTION

1. Bouchon mesureur
2. Couvercle
3. Bol en verre gradué
4. Joint de caoutchouc
5. Lame
6. Bloc lame
7. bloc moteur
8. Bouton sélecteur de vitesse



Avant la première utilisation, nettoyez à l'eau savonneuse, le bol en verre et tous les accessoires.

### UTILISATION

1. Lavez les aliments à mixer (fruits, légumes...). Si besoin peler la peau ou enlever les noyaux, puis couper les aliments en tranches de 20-25mm d'épaisseur.
2. Mettez les morceaux d'aliments dans le bol en verre, ajoutez un peu d'eau, puis fermez le couvercle.
3. Mettre le bol en verre sur le bloc moteur en l'insérant dans les encoches prévues à cet effet.
4. Branchez l'appareil à la prise murale.
5. Choisissez la vitesse : 1 ou 2 (de la vitesse la plus lente à la vitesse la plus rapide), l'appareil commence à mixer.

Note : Il ne faut que 30 à 50 secondes pour mélanger les aliments en petits morceaux.

6. Ensuite, réglez l'interrupteur en position "0" pour arrêter l'appareil.

## Notice d'utilisation

7. Lorsque vous poussez l'interrupteur sur la position "P" (Pulse), le mixeur démarre immédiatement. Cette fonction est utilisée pour les mélanges de courte durée (quelques secondes), il est donc facile de contrôler le temps de mélange.

### Conseils :

1. Pour un meilleur résultat, mettre de petites quantités dans la jarre à plusieurs reprises plutôt qu'une grosse quantité en une seule fois.
2. Quand vous mixez des ingrédients solides, mettre peu d'eau au départ et rajouter de l'eau au fur et à mesure par l'ouverture du couvercle.
3. Toujours mettre votre main sur le couvercle du mixeur quand vous l'utilisez.
4. Attention quand vous mixez des liquides chauds.
5. Pour mixer un mélange des liquides très épais utiliser le mixeur en position 'P' Pulse afin d'éviter le blocage des lames.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN


1. Débranchez l'appareil
2. Vous pouvez laver le couvercle, le bloc lame et le bol en verre avec de l'eau savonneuse
3. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
4. Ne pas mettre la base de l'appareil dans l'eau.

### Nettoyage du bol en verre:

Videz le et le remplir avec de l'eau. Mettez-le sur le bloc moteur et tourner le bouton sur la position 'P'. Videz le bol en verre et rincez à eau claire.

### Nettoyage des autres pièces:

Assurez-vous que le bol en verre soit complètement vide, avant de retirer le joint. Faire attention aux lames du hachoir.



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

**LIVOO**  
Feel good moments

## Notice d'utilisation



*Pour en savoir plus :*

*[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)*

**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis