





• Verwenden Sie den Toaster NUR, wenn die herausschiebbare Krümelsschale eingeschoben ist. Die Krümelsschale muss regelmäßig gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass sich keine Krümel in der Schale ansammeln.

**WICHTIG!** Toasten Sie in dem Gerät KEINE Lebensmittel, die zuckerhaltig sind oder Marmeladen enthalten.

• Trennen Sie den Toaster vom Netzstrom und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen, umstellen oder lagern.

• Das Netzkabel darf NICHT über die Kanten von Tischen oder Tresen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Kabel für die Aufbewahrung um das Gerät wickeln.

**WARNUNG:** Stromschlaggefahr! Versuchen Sie NICHT, eingeklemmte Lebensmittel aus dem Toaster zu entfernen, während das Gerät in Betrieb ist oder mit dem Netzstrom verbunden ist. Trennen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

• Nehmen Sie die Brot scheiben nach dem Toasten vorsichtig heraus, um Verletzungen aufgrund der heißen Oberfläche zu vermeiden.

**WARNING!** Wenn Sie Brot scheiben toasten, die kürzer sind als 85 mm sind, ist beim Herausnehmen der Brot scheiben Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.

• Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an die Stromversorgung, dass die Spannungsangaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung Ihrer Steckdose übereinstimmen. Falls diese nicht übereinstimmen, wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler vor Ort.

• Trennen Sie das Gerät immer vom Netzstrom, wenn das Gerät nicht verwendet oder bevor es gereinigt wird.

• Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie das Gerät vom Netzstrom und lassen Sie es vollständig abkühlen. NICHT im Freien verwenden.

• Um das Gerät vom Netzstrom zu trennen, drücken Sie die CANCEL-Taste und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

• Falls eine Brot scheibe im Toaster eingeklemmt ist, trennen Sie zunächst den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Brot entfernen. Verwenden Sie KEINE Messer oder spitzen Gegenstände, da anderenfalls das Heizelement beschädigt werden könnte.

• Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernsteuerungssystem.

• Nicht unterhalb von Längsschränken verwenden.

• Speisen, die zu groß für die Schlitze sind, nicht (mit Gewalt) einführen.

• Kein Kochbesteck in die Schlitze einführen.

• Die Teile des Toasters dürfen NICHT mit spitzen Gegenständen oder Metallobjekten in Kontakt kommen: insbesondere im Inneren der Brotschlitze. Es besteht Stromschlaggefahr.

• Stecken Sie keine zu großen Zutaten oder in Alufolie eingeschweißte Lebensmittel in den Toaster; es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

**VORSICHT:** Brot kann verbrennen. Daher darf der Toaster nicht in der Nähe oder unterhalb von Gardinen und anderen leicht brennbaren Materialien verwendet werden. Der Toaster darf während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

• Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Kabel, der Stecker oder andere Komponenten des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

• Während der Nutzung des Geräts muss oberhalb und an allen Seiten des Geräts genug Platz für die Luftzirkulation gelassen werden. Das Gerät darf während des Betriebs nicht mit Gardinen, Wandverkleidungen, Kleidung, Handtüchern oder anderen brennbaren Materialien in Berührung kommen. VORSICHT ist geboten, wenn der Toaster

auf Oberflächen steht, die nicht hitzebeständig sind, d.h., Arbeitsflächen aus Laminat/Vinyl.

• Toasten oder erwärmen Sie keine Speisen, die tropfen können; es besteht Brandgefahr.

• Das Gerät darf nicht mit Dampf gereinigt werden.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einigungssprays für Ofen oder Grille.

**WARNUNG:**

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Der Toaster darf während des Betriebs nicht auf der Seite stehen.

• Lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

• Um Schäden am Gerät zu vermeiden, toasten Sie keine Lebensmittel mit Flüssigkeiten, die zerlaufen können, wie z.B. Butter, Marmelade oder andere zuckerhaltige Zutaten. Wenn Sie Brot, Muffins oder kleine Küchlein mit Zutaten belegen, besteht die Gefahr von Stromschlägen und/oder Feuer. Dieser Toaster ist nur für das Toasten von Brot, kleinen Kuechlein und Muffins vorgesehen.

• Drücken Sie den Würfelschalter nur zum Toasten herunter. Niemals blockieren.

**Achtung:** Ihre Oberfläche. Vorsicht gebeten. Die Oberflächen werden während des Betriebs heiß.

**WARNING!** Wenn Sie Brot scheiben toasten, die kürzer sind als 85 mm sind, ist beim Herausnehmenn der Brot scheiben Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.

• Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an die Stromversorgung, dass die Spannungsangaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung Ihrer Steckdose übereinstimmen. Falls diese nicht übereinstimmen, wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler vor Ort.

• Trennen Sie das Gerät immer vom Netzstrom, wenn das Gerät nicht verwendet oder bevor es gereinigt wird.

• Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie das Gerät vom Netzstrom und lassen Sie es vollständig abkühlen. NICHT im Freien verwenden.

• Um das Gerät vom Netzstrom zu trennen, drücken Sie die CANCEL-Taste und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

• Falls eine Brot scheibe im Toaster eingeklemmt ist, trennen Sie zunächst den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Brot entfernen. Verwenden Sie KEINE Messer oder spitzen Gegenstände, da anderenfalls das Heizelement beschädigt werden könnte.

• Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernsteuerungssystem.

• Nicht unterhalb von Längsschränken verwenden.

• Speisen, die zu groß für die Schlitze sind, nicht (mit Gewalt) einführen.

• Kein Kochbesteck in die Schlitze einführen.

• Die Teile des Toasters dürfen NICHT mit spitzen Gegenständen oder Metallobjekten in Kontakt kommen: insbesondere im Inneren der Brotschlitze. Es besteht Stromschlaggefahr.

• Stecken Sie keine zu großen Zutaten oder in Alufolie eingeschweißte Lebensmittel in den Toaster; es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

**VORSICHT:** Brot kann verbrennen. Daher darf der Toaster nicht in der Nähe oder unterhalb von Gardinen und anderen leicht brennbaren Materialien verwendet werden. Der Toaster darf während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

• Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Kabel, der Stecker oder andere Komponenten des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

• Während der Nutzung des Geräts muss oberhalb und an allen Seiten des Geräts genug Platz für die Luftzirkulation gelassen werden. Das Gerät darf während des Betriebs nicht mit Gardinen, Wandverkleidungen, Kleidung, Handtüchern oder anderen brennbaren Materialien in Berührung kommen. VORSICHT ist geboten, wenn der Toaster

## ES TOSTADOR DE REBANADAS DE PAN

DESCRIPCION DEL APARATO

1. Palanca de tostado
2. Cuchillo desgripante
3. Bandeja para migas
4. Botón de REHEAT (CALENTAR) con LED: La prensa para volver a calentar el pan tostado o el pan congelado.
5. Botón de CANCEL (CANCELAR) con LED: Presionar para que la tostadora deje de funcionar inmediatamente.
6. Botón DEFROST (DECONGELAR) con LED: Presionar para tostar totalmente el pan congelado con un ciclo tostador prolongado.
7. Ranura para pan.

## IT TOSTAPANE PER PANE A FETTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Leva di tostatura
2. Coltellino desgripante
3. Vassoio per le migas a scorrimento
4. Tasto di REHEAT (RISCALDA) con LED: Premi per riscaldare il pane già tostato o per riscaldare il pane congelato.
5. Tasto CANCEL (ANNULLA) con LED: Premi per smettere di tostare immediatamente.
6. Tasto DEFRONT (SCONGELA) con LED: Premi per tostare completamente il pane congelato con un ciclo tostatore prolungato.
7. Fodero per pane.

## NL BROODROOSTER

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. Leuke voor broodrooster
2. Ontdekkingssleutel
3. Snijplaatje voor migas
4. Reheat (riscalda) met LED druk om roosteren op de juiste plaats zit.
5. Kruimelafdeel (cancel) met LED: druk om kruimel af te stoppen.
6. Defrost (descongelar) met LED: druk om brood te roosteren met een langer tafel.
7. Broodplaat.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEbruIK EN BEWAAR ZE ZODAT U ZE LATER NOG EENS KUNT DOORNEmen

Bij het gebruik van elektrische apparaten moet altijd elementair respecteren enkele essentiële en basale regole di sicurezza, inclusi le seguenti:

### AVVERTENZA! Pericolo di scossa elettrica!

NON usare il tostapane senza il vassoio per le migas collocata su sítio. La bandiera recogemigas debe limpiarse regularmente. No dejar que se acumulen migas en la bandeja.

### AVERTENCIA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato debe ser conectado a tierra.

### AVERTENCIJA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.

### AVERTIMENTO!

Este aparato deve ser conectado a tierra.

### AVERTENZA!

Este aparato debe conectarse a tierra.